

RFID Reader Promag GP20

RFID-Reader Promag GP20, Einbausatz für Creone Keycontrol Schlüsseldepot, Zutrittskontrolle, Schlüsseldepot.

Artikelnummer ST-ZBRFID-GP20

Gewicht 2kg



Produktbeschreibung

RFID Reader PROMAG GP20

Zubehör für KeyControl Schlüsseldepot

RFID Zutrittskontrolle - Vermeiden Sie eine manuelle Codeingabe, indem Sie unseren RFID-Leser (Promag GP20) verwenden. Dieser ist nur für die Verwendung mit dem Keycontrol-Schrank vorgesehen. Andere RFID Systeme auf Anfrage. Sie haben die Möglichkeit RFID oder PIN für den Zugriff zum Schlüsselschrank einzusetzen, oder für eine höhere Sicherheit beide Funktionen gleichzeitig. (RFID gibt dann die Tastatur für die PIN Eingabe frei)

Die RFID-ID wird über das Keycontrol Servicemenü ausgelesen und in der KeyWin 5 Software gespeichert. Die Montage muß durch eine elektrotechnisch geschulte Fachkraft oder unser Werk-, Kundenservice erfolgen !

Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:

- RFID Reader Promag GP20, 125 kHz, inkl. RS232 Schnittstelle
- 5 RFID Badge inkludiert
- RFID Schnittstelle wird werkseitig im Keycontrol-Schlüsseldepot eingebaut

Achtung: Dieses Produkt ist ein Zubehörprodukt. RFID Reader GP20 wird nur in Kombination mit einem CREONE KeyControl Schlüsselschrank angeboten/ausgeliefert. Bei Kauf als Gerät zum Nachrüsten nur für CREONE Schlüsseldepots. (Seriennummer, ggf. Rechnungsvorlage erforderlich, Montagekosten oder Fahrtkosten für Einbau in bereits vorhandenem KeyControl Schrank sind im Preis nicht inkludiert.)

Weitere Bilder

