

# RFID Reader TWN MIFARE RS232

RFID-Reader TWN3 Mifare, Einbausatz für Creone Keycontrol Schlüsseldepot, Zutrittskontrolle, Schlüsseldepot.

**Artikelnummer** ST-ZBRFID-TWNMIF232

**Gewicht** 0.5kg

www.schluesselresor.at

**RFID  
READER  
TWN3 RS232**  
**Mifare 13,56 MHz**

## Produktbeschreibung

### RFID Reader TWN MIFARE RS 232

#### Mifare Classic / Mifare Desfire Ev1

##### Zubehör für KeyControl Schlüsseldepot

RFID Zutrittskontrolle - Vermeiden Sie eine manuelle Codeingabe, indem Sie unseren RFID-Leser verwenden. Dieser ist nur für die Verwendung mit dem Keycontrol-Schrank vorgesehen. Andere RFID Systeme auf Anfrage. Sie haben die Möglichkeit RFID oder PIN für den Zugriff zum Schlüsselschrank einzusetzen, oder für eine höhere Sicherheit beide Funktionen gleichzeitig. (RFID gibt dann die Tastatur für die PIN Eingabe frei)

Die RFID-ID wird über das Keycontrol Servicemenü ausgelesen und in der KeyWin 5 Software eingespeichert. Die Montage muß durch eine elektrotechnisch geschulte Fachkraft oder unser Werk-, Kundenservice erfolgen !

##### Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:

- RFID Reader TWN3, 13,56 MHz
- ohne RFID Badge oder Karten, diese sind auf Anfrage als Zubehör möglich
- Schnittstelle RS 232

**Achtung: Dieses Produkt ist ein Zubehörprodukt. RFID Reader TWN3 wird nur in Kombination mit einem CREONE KeyControl Schlüsselschrank angeboten/ausgeliefert.** Bei Kauf als Gerät zum Nachrüsten nur für CREONE Schlüsseldepots. (Seriennummer, ggf. Rechnungsvorlage erforderlich, Montagekosten oder Fahrtkosten für Einbau in bereits vorhandenem KeyControl Schrank sind im Preis nicht inkludiert.)

## Weitere Bilder

