

RFID Reader TWN MIFARE USB Desktop

RFID-Reader TWN3 Mifare USB, Desktopreader für KeyWin5 Software,
Zutrittskontrolle, Schlüsseldepot.

Artikelnummer ST-ZBRFID-TWNMIFUSB

Gewicht 0.5kg



Produktbeschreibung

RFID Reader TWN MIFARE USB - Desktop Version

Mifare Classic / Mifare Desfire Ev1

Zubehör für KeyControl Schlüsseldepot - KeyWin5

RFID Zutrittskontrolle - Vermeiden Sie eine manuelle Codeingabe, indem Sie unseren RFID-Leser verwenden. Dieser ist nur für die Verwendung mit dem Keycontrol-Schrank vorgesehen. Andere RFID Systeme auf Anfrage. Sie haben die Möglichkeit RFID oder PIN für den Zugriff zum Schlüsselschrank einzusetzen, oder für eine höhere Sicherheit beide Funktionen gleichzeitig. (RFID gibt dann die Tastatur für die PIN Eingabe frei)

Die RFID-ID oder Ausweisnummer wird über den Desktopreader ausgelesen und in der KeyWin 5 Software eingespeichert.

Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:

- RFID Reader TWN3, 13,56 MHz
- ohne RFID Badge oder Karten, diese sind auf Anfrage als Zubehör möglich
- Schnittstelle USB

Achtung: Dieses Produkt ist ein Zubehörprodukt. RFID Reader TWN3 wird nur in Kombination mit einem CREONE KeyControl Schlüsselschrank angeboten/ausgeliefert. Bei Kauf als Gerät zum Nachrüsten nur für CREONE Schlüsseldepots. (Seriennummer, ggf. Rechnungsvorlage erforderlich, Montagekosten oder Fahrtkosten für Einbau in bereits vorhandenem KeyControl Schrank sind im Preis nicht inkludiert.)

Weitere Bilder

