KEYBOX by CREONE

KeyBox Keycontrol.
Intelligente Schlüsselschränke.

Ihr Keycontrol-System kann einige wenige Schlüssel, aber auch mehrere tausend Schlüssel umfassen. Im Zuge eines steigenden Bedarfs können Sie Ihren Schrank leicht um weitere Leisten und Schlüsselplätze ergänzen oder Ihr System mit zusätzlichen Schränken ausbauen. IntelliPin mit dem Schlüssel verbinden und anschließend an eine Wand oder in einen Schrank hängen. Jeder einzelne IntelliPin besitzt eine individuelle Kennung. Damit lässt sich der Status einzelner Schlüssel direkt über KeyWin6 identifizieren.

Die Schlüsselschränke sind mit Display, einfacher Menüführung und Suchfunktion ausgestattet. Die Schränke verfügen über Batteriesicherung, Alarmausgabe und 14 Schlüsselplätze in jeder Leiste.

Wählen Sie zwischen verschließbaren und nicht verschließbaren Schlüsselplätzen aus.

KEYWIN6

Die Webanwendung KeyWin6 gewährt einen Überblick über jeden einzelnen Schlüssel oder jedes Fach. Sie erhalten die volle Kontrolle über das gesamte System bis auf Benutzer- oder Schlüsselebene. Melden Sie sich in Ihrem Browser an und verwalten Sie Ihr System für die Schlüsselreservierung überall und jederzeit per PC, Tablet oder Smartphone. Die Möglichkeit der Fernverwaltung spart wertvolle Zeit – ein Vorteil für das Unternehmen wie auch für denjenigen, der Zugriff auf den Schlüssel oder das Fach benötigt.

Das gesamte Sortiment finden Sie auf
www.creone-germany.de

Modelle für Keycontrol.

control

9600 SC
Maximal 224 Schlüsselplätze, 16 Leisten. Abmessungen (HxBxT): 1470x380x698 mm. Gewicht, voll bestückt: 130 kg.

9700 SC
Maximal 924 Schlüsselplätze, 66 Leisten. Eine zusätzliche Tür im unteren Bereich für die Aufbewahrung von Wertsachen, wie z.B. technischen Geräten. Abmessungen (HxBxT): 1720x980x690 mm.

9400 SC Maximal 42 Schlüsselplätze, 3 Leisten. Abmessungen (HxBxT): 370x 746x140 mm. Gewicht, voll bestückt: 25 kg.

9500 SC
Maximal 84 Schlüsselplätze, 6 Leisten. Abmessungen (HxBxT): 730x746x140 mm. Gewicht, voll bestückt: 30 kg.

9500 EC
Maximal 84 Schlüsselplätze, 6 Leisten. Abmessungen (HxBxT): 730x746x140 mm. Gewicht, voll bestückt: 30 kg.

Wählen Sie die Anzahl der Schlüsselleisten in Ihrem Schrank aus.

1

2

3

Gesteigerte Kapazität und zusätzliche Funktionen.

Benutzer
- Fester oder zufälliger PIN-Code
- Anmeldung per PIN-Code oder Kartenleser
- Möglichkeit zur Änderung des Schrankcodes
- Deaktivierung von Benutzern
- Gültigkeitsdauer für Benutzer
- Individuelle Spracheinstellung
- Anzahl der Schlüsselentnahmen begrenzen
- Benutzertyp (Zweifaktor-Authentifizierung)
- Erweiterte Suchfunktion

Ereignisprotokoll
- Protokoll von Software und Schrank
- Auswahl der Protokollanzeigen
- Intelligente Suchfunktion
- Sortierung nach Datum oder Ereignissen
- Eindeutige Alarmanzeigen
- Berichte per PDF
- Alarmweiterleitung an E-Mail.

Schlüsselschrank
- Suchfunktion auf dem Display
- Angaben zur Person, die den Schlüssel entnommen hat
- Servicemenü für die Konfiguration
- Verwaltungscode mit vollständiger Berechtigung
- Automatische oder feste IP-Adresse
- Türalarm
- Schlüsselalarm
- Einbruchalarm
- Smart-Modus
- Anschluss für externen Leser
- Anschluss für externen Alarm

Gruppen
- Gruppen für Benutzer, Schlüssel oder Fächer
- Zeitkanäle
- Einfache Verwaltung über Gruppen
- Optimale Übersicht über Gruppen

Administratoren
- Administratorrechte anpassen
- Auswahl der zu verwaltenden Schränke
- Nur Informationen zu eigenen Schränken
- Aktivitätenerfassung in Protokollen.

Reservierung
- Spezifischen Schlüssel reservieren
- Begrenzen Sie vor der Reservierung den Zugang für die anderen Benutzer.

Berichte
- Tägliche Statistik zu Alarmen und Schlüsselentnahmen
- Top 10 der häufigsten Benutzer
- Top 10 der am häufigsten verwendeten Schlüssel
- Statistik zur Gesamtzahl der augenblicklich entnommenen Schlüssel
- Statistik zur Gesamtanzahl von Schlüsseln und Gruppen im System.

Schlüssel
- Zeitbegrenzung
- Durchsuchbare verborgene Schlüsselkennung
- „Farbgruppierung“ von Schlüsseln
- Grafische Schlüsselübersicht
- Ein Schlüssel in einem oder mehreren Schränken
- Freie oder feststehende Schlüsselposition.

Einstellungen
- Schrankübersicht
- Verwaltungsübersicht
- Benutzer per XML importieren
- Benutzer oder Schlüssel in PDF exportieren
- Zeichenanzahl für Codes
- Kartenleser hinzufügen/entfernen
- Produktinformationen
- E-Mail-Einstellung
- Sprachwahl

Creone AB | Box 148, S-573 22 Tranås, Sweden
Phone: +46 (0)140-38 61 80 | Fax: +46 (0)140-38 61 89 | mailbox@creone.com

CREONE